

PROTOCOL RECEPCIÓ D'ABOCAMENTS VIA CAMIÓ CISTERNA A L'EDAR DE MATARÓ

➤ **Obligacions prèvies a l'abocament**

1. El productor del residu ha de comunicar prèviament al Consell Comarcal del Maresme, mitjançant el **Model E**, la necessitat d'abocar aigües residuals domèstiques o assimilables a domèstiques via camió cisterna.
2. A les 24 hores d'haver comunicat al Consell Comarcal del Maresme la necessitat de realitzar l'abocament, si no s'ha rebut la denegació de l'abocament via fax en el cas de l'empresa de transport o la notificació per escrit en el cas del productor, es pot posar en contacte amb el personal de la depuradora de Mataró (93.799.62.09) per demanar dia i hora per a realitzar l'abocament de les aigües. L'horari de recepció de l'EDAR de Mataró és:
 - **De dilluns a divendres, des de les 8:00 h fins a les 18:00 h**
 - **Els dissabtes, de 8:00 h a 13:00 h**
3. El transportista ha de portar en el moment de l'abocament els següents documents:
 - Documentació homologació del vehicle per la Junta de Residus
 - Certificat D, d'origen de les aigües residuals
 - Full CIS-1 omplert per l'empresa de transport i signat pel transportista i pel productor de l'aigua residual.

➤ **Passos a seguir a l'entrada de la depuradora**

1. Es lliura la documentació abans esmentada a l'operari de la depuradora el qual li trametrà al tècnic de la depuradora.
2. L'operari de planta acompanyarà al camió cisterna a la zona de recepció de cisternes i prendrà mostra de les aigües, de les quals s'analitzaran els paràmetres pH i conductivitat. Si aquests paràmetres estan dins dels marges autoritzats, es procedirà a l'abocament.

➤ **Passos a seguir durant l'abocament**

1. L'operari de planta procedirà a la pesada de la cisterna plena de residu.
2. L'operari de planta acompanyarà al transportista fins als dipòsits de recepció.
3. Es procedirà a buidar la cisterna al dipòsit que estigui senyalitzat com "en servei".
4. A la meitat de l'abocament, l'operador de la planta prendrà una mostra de les aigües que quedarà correctament etiquetada i es conservarà refrigerada, com a prova de l'admissibilitat de l'abocament.
5. Un cop buida la cisterna, es procedirà a la seva pesada.
6. L'operador de planta imprimeix el tiquet de la bàscula i li transmet al tècnic de la planta, el qual omple el full CIS-1, el signa i li dóna les còpies del transportista a l'operari de planta.
7. L'operari de planta li dóna al transportista les seves còpies del full CIS-1.